



## 安全にお使いいただくために必ずお守りください




お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。


### 使用している表示と絵記号の意味



















#### 警告表示の意味

	<b>警告</b>	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

**絵記号の意味**



 の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例：  感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：  分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：  プラグをコンセントから抜く）

 <b>警告</b>	
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>

 <b>注意</b>	
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>
	<b>強制</b>

	<b>注意</b>	メディアは次の点に注意して大切にお使いください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・直射日光を当てないでください。</li> <li>・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。汚れた、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外周へ向って軽く拭き取ってください。</li> <li>・表面に傷を付けたリ、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。</li> <li>・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。</li> <li>・表面に手を触れないでください。両端を持つが、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。</li> <li>・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取扱ってください。</li> </ul>
	<b>禁止</b>	ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。 本製品内部で摩けて、けがや故障の恐れがあります。
	<b>禁止</b>	メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・表面（レーベル面）に傷を付けないでください。</li> <li>・メディア同士を重ねないでください。</li> <li>・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。</li> <li>・シールやラベルなどを貼らないでください。</li> </ul>
	<b>強制</b>	定期的にレンズのクリーニングを行ってください。 本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。
	<b>禁止</b>	シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
	<b>禁止</b>	本製品へのアクセス中は、本製品からUSB/IEEE1394ケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。
	<b>禁止</b>	本製品へのアクセス中は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。
	<b>禁止</b>	トレーに、メディア以外のものを載せないでください。 故障や火災の原因になります。
	<b>禁止</b>	トレーを出したまま放置しないでください。 内部にほこりが入り込んで、故障の原因になります。
	<b>注意</b>	トレーに手を入れ、挟まないように注意してください。 けがの恐れがあります。
	<b>禁止</b>	メディアを入れたまま移動しないでください。 本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態で移動はしないでください。メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
	<b>強制</b>	本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

## BUFFALO


# HD-DVDドライブ マニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体.....1台



□USBケーブル.....1本

□縦置きスタンド.....1個

□ユーティリティCD（CD-ROM）.....1枚

☑はじめにお読みください（本紙）.....1枚

#### メモ


IEEE1394&USB接続製品をお買い求め頂いた方へ  
IEEE1394とUSBのどちらでも接続できる製品では、上記に加えIEEE1394ケーブル（6ピン⇄4ピン）を1本付属しています。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。


※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。



## 各部の名称

#### ■USB接続製品の場合



#### ■IEEE1394&USB接続製品の場合



AUTO電源切替スイッチの設定(POWER MODE)	
	AUTO：電源スイッチが「ON」の場合、パソコンの電源に連動して自動的に電源のON/OFFが切り替わります。
	MANUAL：本製品の電源スイッチで電源をON/OFFできます。パソコンの電源には連動しません。
※パソコンによっては、パソコン本体の電源をOFFにしても本製品の電源がOFFにならないことがあります。その場合、AUTO電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電源スイッチでON/OFFを切り替えてください。	

## セットアップ

以下の手順で、セットアップを行ってください。

ステップ1	設置する
<p>以下のように本製品を設定してください。</p> <p>■縦置きの場合</p> <p>図のように、イジェクトボタンが右上になる向きでドライブ本体に縦置き用スタンドを取り付けます。</p> <p>※縦置きの場合、8cmサイズのメディアは使用できません。</p> <p>■横置きの場合</p> <p>図のように、イジェクトボタンが右下になる向きでドライブ本体を設置します。</p>	<p>イジェクトボタン</p> <p>縦置き用スタンド</p> <p>※ロックがかかるまでしっかりセットしてください。</p> <p>イジェクトボタン</p>

右上へつづく

# はじめにお読みください

## ステップ2 パソコンに取り付ける

セットアッププログラム「簡単セットアップ」に従って、本製品をパソコンに接続します。

#### メモ

- 画面の色数はHigh Color（16ビット）以上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。
- 弊社ホームページから、本製品のマニュアルデータ（PDFファイル）をダウンロードすることもできます。
- ユーティリティCDをパソコンにセットすると、デスクトップに本製品のマニュアルとBUFFALO「HD DVD製品Q&A」がコピーされます。

1	ユーティリティCDをパソコンにセットします。 簡単セットアップが起動します。起動しない場合は、ユーティリティCD内の「BUFFALOINST.EXE」をダブルクリックしてください。
注意	以下の画面が表示されたら？（Windows Vistaのみ）
	「[BUFFALOINST.EXEの実行]」をクリックします。
	「[続行]」をクリックします。

2	お買い求めいただいた製品を選択し、[開始]をクリックします。
3	<p>※画面はお使いのOSによって異なります。</p> <p>1 「（製品名）のセットアップ」をクリックします。</p> <p>2 [開始] をクリックします。</p> <p>以降は、画面に従って本製品をパソコンに接続してください。</p>

#### 注意

- 「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示されたときは、本製品と接続ケーブルを取り付けなおしてから「[OK]」をクリックしてください。
- 「次の新しいドライバを検索しています：（以下略）」と表示されたときは、「[キャンセル]」をクリックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。
- 「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。既存のファイルを使いますか？」というメッセージが表示されることがあります。その場合は「[はい]」をクリックしてください。

## ステップ3 付属ソフトをインストールする

付属ソフトをインストールします。

#### 注意

Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、「[続行]」をクリックしてください。

1	ステップ2の手順 1 の手順で簡単セットアップを起動します。
2	<p>※画面はお使いのOSによって異なります。</p> <p>1 [PowerDVD HD DVD Editionのインストール]をクリックします。</p> <p>2 [開始] をクリックします。</p> <p>以降は、画面に従ってインストールしてください。</p>

以上で本製品のセットアップは完了です。

- 本製品が正常に認識されない場合は、以下のことを確認してください。
  - ・本製品の電源はONになっているか。
  - ・USBケーブル（またはIEEE1394ケーブル）、電源ケーブルは正しく接続されているか。
- 本製品をパソコンから取り外すときは、画面で見るマニュアルに記載の手順で行ってください。

(4)

HD-DVDドライブ はじめにお読みください

2007年7月5日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

(1)



## 付属ソフト「CyberLink PowerDVD HD DVD Edition」について

「CyberLink PowerDVD HD DVD Edition」は、プレイヤーソフトです。HD-DVDやDVD-Video、Video CDなどの再生が行えます。ハイビジョンDVカムから取り込まれたHD MPEG2ストリームの再生もできます。

また、インターネットに接続すれば、CPRMで保護されたメディアの再生も行えます。使いかたは、CyberLink PowerDVD HD DVD Editionのヘルプを参照してください。ヘルプは、[スタート] - [すべてのプログラム] - [CyberLink PowerDVD] - [PowerDVD ヘルプ] を選択すると表示できます。



### 注意

HD-DVDタイトルやCPRMで保護されたメディアを再生するときは、インターネット接続による認証が必要です。

## メディアのセット/取り出し

本製品のトレイを開閉してメディアをセット/取り出しできます。トレイは、イジェクトボタンで開閉できます。

### メディアをセットする

イジェクトボタンを押してトレイを出し、メディアをセットします。もう一度イジェクトボタンを押してトレイを戻します。



### 注意

- トレイを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。本製品の故障の原因となります。
- 本製品が傾いていないことを確認してください。傾いている場合、本製品内部にメディアが落下する恐れがあります。
- 本製品を縦置き（垂直）にして取り付けた場合、8cmサイズのメディアを使用できません。
- 本製品を縦置き（垂直）にして取り付けた場合は、トレイのツメにメディアをセットしてください。
- トレイを出した状態で放置しないでください。本製品内部にチリやほこり等が入り、故障の原因となります。

### メディアを取り出す


イジェクトボタンを押してトレイを出し、メディアを取り出します。もう一度イジェクトボタンを押してトレイを戻します。

## 本製品の取り外し

本製品をパソコンから取り外すときは、以下の手順で行ってください。

① タスクトレイのアイコン（または)をクリックします。

② 「USB大容量記憶装置（デバイス）」をクリックします。



③ 「安全に取り外すことができます」と表示されたら、[OK]またはをクリックして本製品を取り外します。

以上で本製品の取り外しは完了です。

## 本製品に関する注意

本製品を使用するときは、以下のことにご注意ください。

●1台のパソコンに、USB接続のCD・DVDドライブ（本製品を含む）を2台以上接続して使用することはできません。

●本製品は、パソコン本体の省電力機能（サスペンド機能、スリープ機能など）には対応していません。パソコンの省電力機能は必ず無効に設定してください。

●パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定は、各マニュアルを参照してください。

●USBケーブルなどのコネクタ接続部を無理に引っばったり、強い力を加えたりしないでください。破損の原因になります。

●メディアの再生中に本製品を動かしたり、振動の多いところで使用したりしないでください。

●本製品を不安定な場所（平らでない場所、傾いた場所など）に設置しないでください。

●本製品はホットプラグに対応しています。本製品やパソコンの電源スイッチが ON の時でも、「本製品の取り外し」の手順でUSBケーブルを抜き差しできます。

●本製品の上に物を置かないでください。

●本製品にセットしたメディアの音声を聴くには、Windows Media Player などデジタル再生に対応したプレーヤーで再生してください。パソコンによっては、デジタル再生に対応していないことがあります。その場合は、パソコンに標準で搭載されているCD-ROMドライブなどで再生してください。

●WindowsXPをお使いの場合、USB2.0インターフェースを搭載していない環境(USB1.1インターフェース環境)で、USB2.0対応製品を接続すると、「高速USBデバイスが高速でないUSBハブに接続されています。」または「さらに高速で実行できるデバイス」と、警告メッセージが表示されます。USB2.0 インターフェースに接続することで、メッセージは表示されなくなります。

## メディアの取り扱いに関する注意

メディアはとても繊細です。わずかな傷や汚れの付着によっても正常に読み込むことができないおそれがあります。取り扱いには十分注意し、次の事項を必ず守ってください。

- 直射日光に長時間さらさないでください。
- メディアに傷を付けないでください。
- 記録面に手を触れないでください。
- 記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダストクリーナーで除去してください。
- シールやラベルなどを貼らないでください。
- メディア同士を重ねないでください。
- レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど先の硬い筆記具は使用しないでください。

## 仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたは弊社ホームページ（buffalo.jp）をご参照ください。

### 製品仕様

CPU	PentiumD3.2GHz以上またはCoreDuo T2500 2.0GHz以上推奨
OS	Windows Vista/XP Service Pack 2以上
メモリ	1024MB以上
グラフィック	1024x768以上、High Color (16bit) 色以上※1280×1024(SXGA)以上推奨
ハードディスク空き容量	インストール用に60MB以上
ビデオカード	nVidia Geforce 7600GT/7900GT 256MB以上またはATI X1800/X1900 256MB以上を強く推奨。※ビデオカードにはCOPP対応ドライバが必要です。※DVI/HDMIのデジタル出力時にはHDCP対応モニタとHDCP対応VGAカードが必要です。
動作環境	温度：5～35℃ 湿度：20～80%
最大消費電力	25W以下

※HD-DVDタイトルやCPRMで保護されたメディアを再生するには、インターネット接続による認証が必要です。

### 再生速度

メディアの種類	再生速度
DVD-ROM(1層)(2層)	最大5倍速
DVD-R(1層)(2層)(*)	最大5倍速
DVD-RW(*)	最大5倍速
DVD+R(1層)(2層)(*)	最大5倍速
DVD+RW(*)	最大5倍速
HD DVD-ROM(1層)(2層)	最大2.4倍速
HD DVD-R(1層)(*)	最大2.4倍速
音楽CD (CD-DA)	最大15倍速
CD-ROM	最大15倍速
CD-R(*)	最大15倍速
CD-RW(*)	最大15倍速

(\*) パソコンや録画機などで書き込みを行ったメディア（DVD±RやDVD±RW、HD-DVD-Rなど）の場合、ファイナライズされていないと再生できません。書き込みを行った機器でファイナライズしてから再生してください。

※DVD-Videoを再生するときは、リージョンコード（地域コード）が「2」や「フリー」であることを確認してください。それ以外のDVD-Videoは再生しないでください。

※音楽CDを再生するときは、デジタル再生に対応したプレーヤー（Windows Media Player 9以降など）で再生してください。

※CD-TEXTを再生するときは、再生ソフトウェアがCD TEXTに対応している必要があります。

## 困ったときは

ユーティリティCDには、「HD DVD製品Q&A」が収録されています。困ったときにご覧ください。「HD DVD製品Q&A」は、以下の手順で表示できます

① ユーティリティCDをパソコンにセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BUFFALOINST.EXEの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを執行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

※簡単セットアップが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の「BUFFALOINST.EXE」をダブルクリックしてください。

② お買い求めいただいた製品を選択し、[開始]をクリックします。

③ 「「HD DVD製品Q&A」を見る」を選択し、[開始]をクリックします。



### メモ

「HD DVD製品Q&A」は、ユーティリティCDをパソコンにセットしたときにデスクトップにコピーされます。コピーされたファイルをダブルクリックすることで表示することもできます。

### お問合せの前にご確認ください

付属ソフトについてのご質問は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。  
※ **株式会社バッファローでは、CyberLink PowerDVD HD DVD Editionのお問い合わせを承っておりません。あらかじめご了承ください。**

#### CyberLink PowerDVD HD DVD Editionに関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】  
●ソフトウェアの使い方が分からない（再生のしかた、設定方法）  
●ソフトウェアのインストールができない。起動しない。正常に動作しない。  
●ソフトウェアのシリアルナンバーをなくしてしまった。  
●ソフトウェアのヘルプやマニュアルの手順で使用できない。  
●メディアの読み出し時にエラーメッセージ(競合など)が表示される。  
●ソフトウェアの仕様を知りたい。

各ソフトウェアのヘルプやマニュアル、ホームページ(Q&A)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、以下に記載の各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

#### ドライブ本体に関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】  
●簡単セットアップが正しく動作しない(簡単セットアップからのインストールができない)。  
●ドライブ本体がパソコンに認識されない(マイコンピュータにドライブのアイコンが追加されない)。

付属のマニュアル(「はじめにお読みください」または「ユーザーズマニュアル」)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、下に記載の株式会社バッファローサポートセンターにお問い合わせください。

### CyberLink PowerDVD HD DVD Editionに関するお問合せ先

付属ソフトに関するお問合せは、以下のソフトウェアメーカーにお問合せください。

※**株式会社バッファローでは、CyberLink PowerDVD HD DVD Editionのお問合せは承っておりません。あらかじめご了承ください。**

※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

お問い合わせ先	サイバーリンク株式会社
電 話	0570-080-110(一般電話) 03-3516-9555 (PHS、一部IP電話など)
FAX	03-3516-9559
受付時間	10:00～13:00 14:00～17:00 (土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く)
インターネット	http://jp.cyberlink.com/support

#### お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。  
**マニュアル（印刷物、添付CD等）の設定内容・困ったときは（Q&A）をご確認ください。**

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。

**サポート情報 86886.jp**（ハローバッファロー）（http://www 不要）

上記で改善しない場合は、**バッファローサポートセンター**へお問い合わせください。お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。

インターネット(Eメール)でのお問い合わせ先		※左記URLから画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより質問をお送りください。
Webサポート	<b>86886.jp/mail/</b>	(http://www 不要)
電話でのお問い合わせ先	※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。	
東京第1センター	<b>03-5781-7260</b>	日～土 9:30～19:00
東京第2センター	<b>03-5365-3101</b>	日～土 9:30～19:00
IP電話	<b>050-3101-0084</b>	月～土 9:30～19:00
		月～金（祝日除く）9:30～17:00
*1 NTT 固定電話からは全国一律 11,34 円 / 3 分で利用可能。（注）営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。		
手紙でのお問い合わせ先	〒457-8570 名古屋市長区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛	

修理は以下の**バッファロー修理センター**までご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。  
修理 web 予約 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。

送付先住所 〒457-8570 愛知県名古屋市長区豊田 3-3-5  
株式会社バッファロー修理センター受付宛  
電話番号 **052-698-7330** ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。  
月～金（祝日を除く）9:30～12:00 13:00～17:00  
送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理依頼票（\*）  
\*修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」に記載した資料を製品と一緒にお送りください。

【注意事項】  
※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。  
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。  
※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。  
※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名/パスワード/無線局名キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を保存してください。  
※修理期間は、製品の到着後10日以内(弊社営業日数)を予定しております。  
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。  
**添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/** (http://www 不要)

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (http://www 不要)より登録いただけます。

必要な情報	
①返送先(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)	⑥具体的な症状/エラーメッセージ
②平日昼間の連絡先(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)	⑧発生状況(初めからある日突然等)、発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)
③バッファロー製品名	⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器)
④バッファロー製品のシリアルナンバー	⑨製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)
※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。 ※This product supports only Japanese language. Technical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.	
弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口) ・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上のための返送後の動作状況確認(修理センター)	